


JERUP

3700485
83033001



**GB: IMPORTANT INFORMATION!**

Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

DK: VIGTIG INFORMATION!

Læs hele manuelen grundigt igennem før samling og/eller brug af dette produkt. Følg manuelen nøje, og opbevar den til senere brug.

DE: WICHTIGE INFORMATIONEN!

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage und/oder Verwendung dieses Produkts beginnen. Befolgen Sie die Anleitung genau und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

NO: VIKTIG INFORMASJON!

Les bruksanvisningen nøyde før du begynner å montere og/eller bruke dette produktet. Følg bruksanvisningen nøyde, og ta vare på den for fremtidig bruk.

SE: VIKTIG INFORMATION!

Läs bruksanvisningen i sin helhet innan du börjar att montera och/eller använda produkten. Följ bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida referens.

FI: TÄRKEITÄ TIEETOJA

Lue käyttöohjeet kokonaan ennen tämän tuotteen kokoamista ja/tai käyttöä. Noudata käyttöohjeita tarkasti ja säälytä ne myöhempää tarvetta varten.

PL: WAŻNE INFORMACJE.

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do użytku w przyszłości.

CZ: DŮLEŽITÉ INFORMACE!

Před sestavením nebo použitím výrobku si pečlivě přečtěte celý návod. Dodržujte důsledně uvedené pokyny a návod uschovějte, aby byl k dispozici v případě potřeby.

HU: FONTOS INFORMÁCIÓ

A termék összeszerelésének vagy használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót. Órizze meg az útmutatót, és gondosan tartsa be a benne foglaltakat.

NL: BELANGRIJKE INFORMATIE!

Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product monteert en/of gebruikt. Volg de handleiding zorgvuldig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

SK: DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE!

Predtým ako začnete s montážou a/alebo používaním tohto produktu si pozorne prečítajte celý návod. Návod dôsledne dodržiavajte a ponechajte si ho pre použitie v budúnosti.

FR: INFORMATIONS IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement l'ensemble du manuel avant de commencer à monter et/ou utiliser ce produit. Suivez rigoureusement le manuel et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

SI: POMEMBNE INFORMACIJE!

Pred montažo/uporabo izdelka pozorno preberite ta navodila za uporabo. Upoštevajte navodila in jih shranite, saj jih boste morda še potrebovali.

HR: VAŽNE OBAVIJESTI!

Molimo Vas pažljivo pročitajte upute za uporabu prije sastavljanja i/ili korištenja ovog proizvoda. Strogo se pridržavajte uputa i sačuvajte ih za buduće potrebe.

IT: INFORMAZIONI IMPORTANTI!

Si prega di leggere attentamente l'intero manuale prima di cominciare a montare e/o a utilizzare questo prodotto. Seguire rigorosamente le istruzioni di questo manuale e conservarlo per una successiva consultazione.

ES: INFORMACIÓN IMPORTANTE

Leer con atención todo el manual antes de comenzar a ensamblar/usar este producto. Seguir a conciencia las instrucciones del manual y conservarlo para futuras consultas.

BA: VAŽNE INFORMACIJE!

Prije sklapanja i/ili korištenja ovog proizvoda, pažljivo pročitajte cijeli priručnik. Pažljivo se pridržavajte uputstava u priručniku i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

RS: VAŽNE INFORMACIJE!

Pažljivo pročitajte kompletan priručnik pre nego što počnete da sklapate i/ili koristite ovaj proizvod. Detaljno sledite priručnik i sačuvajte ga za kasniju upotrebu.

UA: ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ.

Уважно прочитайте весь посібник, перш ніж збирати та/чи використовувати цей продукт. Виконайте всі інструкції цього посібника та збережіть його для подальшого використання.

RO: INFORMAȚII IMPORTANTE

Cititi cu atenție întregul manual înainte de a începe să montați și/sau să utilizați acest produs. Urmați înăaproape instrucțiunile din manual și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

BG: ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Моля, прочетете цялото ръководство внимателно, преди да започнете да сглобявате и/или използвате този продукт. Следвайте стриктно ръководството и го пазете за бъдещи справки.

GR: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!

Διαβάστε τη συναρμολόγηση πριν από τη χρήση του προϊόντος. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του εγχειρίδιου και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

PT: INFORMAÇÕES IMPORTANTES!

Queira ler este manual inteiro e com atenção antes de começar a montar e/ou usar este produto. Siga as instruções de forma cuidadosa e guarde-as para referência futura.

RU: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!


Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

TR: ÖNEMLİ BİLGİLER!

Bu ürünün montajını yapmadan önce ürünü kullanmadan önce lütfen kılavuzun tamamını dikkatlice okuyun. Kılavuzu adım adım izleyin ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.

CN: 重要信息!

组装和/或使用本产品之前请通读该手册。请严格遵循手册说明，保留手册供日后参考。



GB: WARNING TO AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer - could be a rug.

DK: ADVARSEL FOR AT FORHINDRE RIDSER!

For at forhindre ridser skal dette møbel samles på et blødt underlag, f.eks. et tæppe.

DE: HINWEIS ZUR VERMEIDUNG VON KRATZERN

Um Kratzer zu vermeiden, sollte dieses Möbelstück auf einer weichen Unterlage montiert werden (z. B. Teppich).

NO: ADVARSEL FOR Å UNNGÅ RIPER!

For å unngå riper må møbelet monteres på et mykt underlag, for eksempel et teppe.

SE: VARNSLING OM HUR DU UNDVIKER REPOR!

För att undvika repor ska denna möbel monteras på ett mjukt underlag, exempelvis en matta.

FI: VARO NAARMUJA!

Varo naarmuja ja kokoaa tämä kaluste pehmeällä alustalla, esimerkiksi maton pääällä.

PL: OSTRZEŻENIE WS. USZKODZEŃ

Aby uniknąć rys, ten mebel powinien być montowany, składany na miękkim podłożu, np. dywanie.

CZ: VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE POŠKRÁBÁNÍ!

Aby nedošlo k poškrábání, sestavujte nábytek na měkkém podkladu – např. na koberci.

HU: KARCOLÁSOK MEGELŐZÉSE – FIGYELEM!

A karcolások megelőzése érdekében a bútor puha felületen, például szőnyegen kell összeszerelni.

NL: WAARSCHUWING OM KRASSEN TE VERMIJDEN!

Om te voorkomen dat dit meubel krassen vertoont, moet het gemonteerd worden op een zachte ondergrond - zoals een tapijt

SK: VÝSTRAHA TÝKAJÚCA SA PREDCHÁDZANIA ŠKRABANCOM!

Aby sa predišlo škrabancom, tento nábytok by sa mal montovať na mäkkom podklade, napríklad na koberci.

FR: AVERTISSEMENT POUR ÉVITER LES RAYURES

Afin d'éviter les rayures, ce meuble doit être monté sur une surface souple (un tapis, par exemple).

SI: KAKO PREPREČITI PRASKE!

Da bi se izognili praskam na pohištву, pohištvo sestavite na mehki podlagi, npr. na preprogi

HR: UPOZORENJE O IZBJEGAVANJU OGREBOTINA!

Kako bi se izbjegle ogrebotine, ovaj proizvod potrebno je sastavljeni na mekanoj površini - primjerice, na tepihu.

IT: AVVERTENZA PER EVITARE I GRAFFI!

Per evitare i graffi, si raccomanda di montare questo mobile su una superficie morbida (come ad es. un tappeto).

ES: ADVERTENCIA PARA EVITAR RAYADURAS

Para no rayar este mueble, es aconsejable ensamblarlo sobre una superficie suave (posiblemente una alfombra).

BA: UPOZORENJE ZA SPRJEČAVANJE NASTANKA OGREBOTINA!

Da bi se izbjegle ogrebotine na ovom namještaju, poželjno ga je sastaviti na mekoj podlozi - na primjer, tepihu.

RS: UPOZORENJE ZA IZBEGAVANJE OGREBOTINA!

Da biste izbegli ogrebotine, ovaj nameštaj treba da sastavljate na mekoj podlozi - može prostirka.

UA: ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ПОДРЯПИН.

Щоб уникнути подряпин, ці меблі слід збирати на м'якій поверхні, наприклад, на килимі.

RO: ATENȚIONARE PENTRU EVITAREA ZGÂRIERII!

Pentru evitarea zgâriilor, această piesă de mobilier trebuie să fie montată pe o suprafață moale, de exemplu, pe un covor.

BG: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДРАСКОТИНИ!

За да избегнете надраскване, тази мебел трябва да бъде слобождана на мека повърхност – например килим.

GR: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΩΝ!

Για την αποφυγή γρατσουνιών, το έπιπλο θα πρέπει να συναρμολογηθεί σε μαλακή επιφάνεια, όπως για παράδειγμα πάνω σε ένα χαλί.

PT: AVISO PARA EVITAR RISCOS

Para evitar riscos, este móvel deve ser montado numa superfície macia (por exemplo, tapete).

RU: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦАРАПИН!

Во избежание нанесения царапин, сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например на ковре.

TR: ÇİZİLMELERİ ÖNLEMEYE YÖNELİK UYARI!

Bu mobilyanın çizilmesini engellemek için montajını halı gibi yumuşak bir yüzeyin üzerinde yapın.

CN: 防刮警告！

为了避免刮伤家具, 应在地毯等软面上进行组装。



GB: GENERAL INSTRUCTION FOR FURNITURE SURFACES!

Wipe clean with a damp cloth. Use only water or a gentle detergent. Wipe dry with a clean cloth.

DK: GENEREL VEJLEDNING TIL MØBLER!

Rengøres med en fugtig klud. Anvend kun vand eller et mildt vaskemiddel. Tørres af med en ren klud.

DE: ALLGEMEINE HINWEISE FÜR MÖBEL!

Mit einem feuchten Tuch abwischen. Nur Wasser oder ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Mit einem sauberen Tuch trocken reiben.

NO: GENERELLE INSTRUKSJONER FOR MØBLER!

Tørk av med en fuktig klut. Bruk bare vann eller et mildt vaskemiddel. Tørk av med en ren klut.

SE: ALLMÄNNA INSTRUKTIONER GÄLLANDE MÖBLER!

Torka rent med en fuktig trasa. Använd endast vatten eller ett milt rengöringsmedel. Torka torrt med en ren trasa.

FI: YLEISIÄ OHJEITA KALUSTEILLE!

Pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla. Käytä vain vettä tai mietoaa pesuainetta. Kuivaa puhtaalla liinalla.

PL: OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MEBLI

Do czyszczenia należy używać wilgotnej sciereczki. Używać wyłącznie wody lub delikatnego detergentu.

Wycierać do sucha sciereczką.

CZ: OBECNÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE NÁBYTKU!

Čistěte otřením navlhčeným hadříkem. Používejte pouze vodu nebo jemný čisticí prostředek. Vytřete dosucha čistým hadříkem.

HU: ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÁS A BÚTOROKHOZ

Törölje tisztára nedves ruhával. Csak vizet vagy kímélő tisztítószert használjon.

Törölje szárazra tisztá ruhával.

NL: ALGEMENE INSTRUCTIES VOOR MEUBELS!

Reinig met een vochtige doek. Gebruik alleen water of wasmiddel. Droogwrijven met een schone doek.

SK: VŠEOBECNÉ POKYNY PRE NÁBYTOK!

Utrite dočista navlhčenou utierkou. Používajte iba vodu alebo jemný čistiaci prostriedok. Utrite dosucha čistou utierkou.

FR: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LE MOBILIER

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Utiliser uniquement de l'eau ou un détergent doux. Essuyer à l'aide d'un chiffon propre.

SI: SPLOŠNA NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE POHIŠTVA!

Obrisite zvlažno krpou. Uporabljajte le vodo ali blag detergent. Posušite s čisto krpou.

HR: OPĆE UPUTTE ZA NAMJEŠTAJ IZRĀDEN!

Očistite vlažnom krpom. Upotrijebite samo vodu ili blagi deterdžent. Posušite čistom krpom.

IT: ISTRUZIONI GENERALI PER MOBILI!

Pulire con un panno umido. Utilizzare solo acqua o un detergente delicato. Asciugare con un panno pulito.

ES: INSTRUCCIONES GENERALES ACERCA DE LOS MUEBLES

Limpiar con un paño húmedo. Usar solo agua o un detergente suave. Secar con un paño limpio.

BA: OPŠTA UPUTSTVA ZA NAMJEŠTAJ.

Obrisati vlažnom krpom. Koristiti samo vodu ili blagi deterdžent. Posušiti suhom krpom.

RS: OPŠTA UPUTSTVA ZA NAMEŠTAJ NAPRAVLJEN!

Obrisite vlažnom krpom. Koristite samo vodu ili blagi deterdžent. Prebrišite suvom, čistom krpom.

UA: ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕБЛІВ, ВИГОТОВЛЕНІХ.

Промирайте за допомогою вологої ганчірки. Використовуйте воду або слабкий розчин миючого засобу. Витирайте чистою ганчіркою.

RO: INSTRUCȚIUNI GENERALE PENTRU MOBILIER!

Curătați prin ștergere cu o lavetă umedă. Utilizați numai apă sau un detergent delicat. Uscați prin ștergere cu o lavetă curată.

BG: ОБЩА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕБЕЛИ, ИЗРАБОТЕНИ!

Избръшете с влажна кърпа. Използвайте само вода или лек почистващ препарат. Подсушете с чиста кърпа.

GR: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ!

Σκουπίζετε με ένα υγρό πάνι. Χρησιμοποιείτε μόνο νερό ή ένα ήπιο απορρυπαντικό. Στεγνώνετε με ένα καθαρό πάνι.

PT: INFORMAÇÕES GERAIS PARA MÓVEIS

Limpar com um pano úmido. Usar apenas água ou detergente neutro. Secar com um pano limpo.

RU: ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕБЕЛИ!

Очистите изделие чистой влажной тканью. Используйте мягкодействующее моющее средство. Вытряните досуха чистой тряпкой.


TR: MOBİLYALARA YÖNELİK GENEL YÖNERGE!

Nemli bir bezle silerek temizleyin. Yalnızca su veya yumuşak bir deterjan kullanın. Temiz bir bezle silerek kurulayın.

CN: 家具表面的一般说明

请用湿布擦拭。只使用水或温和洗涤剂。

请用干净的布擦干。



GB: **1. WARNING: Safety instructions for wind/rain/warnings.**

Secure product by attaching ropes and weights.

If wind speed exceeds 6 m/sec or in heavy rain conditions, carefully remove the product, fold and secure it and put in a safe place.

If the fabric unexpectedly gets wet, dry it immediately in order to avoid premature ageing of the product.

2. WARNING: Preparation for use.

Please check before use, if your gazebo, tent, umbrella or pavilion is not damaged (bent metal elements, torn fabric). In case of damages do not use the product. Failure to comply with these guidelines will/can lead to damage.

3. Coated fabrics - Instructions for use and care.

Gazebos, tents, pavilions and garden umbrellas are seasonal products.

Do not clean fabrics using organic solvents; do not spot clean stains - this type of fabric is not suitable for cleaning.

Do not use chlorine bleach, do not dry clean.

Avoid heavy soiling of material

Soiled coated fabrics should be cleaned by hand washing. Squeeze gently, do not rub, do not wring. Maximum wash temperature: 30°C. Use detergents for delicate fabrics. Dry in vertical position at ambient temperature.

4. Storage

After use:

Dry the canvas, fold it carefully and place in a dry place.

Clean & dry the frame and put it in a dry place.

Store components in a dry place.

5. Warranty

Only products used in accordance with the Manufacturer's instructions are subject to warranties and complaints.

DK: **1. ADVARSEL: Sikkerhedsinstruktioner for vind/regn/advarsel.**

Fastgør produktet ved hjælp af reb og vægte.

Hvis vindhastigheden overstiger 6 m/sek., eller hvis det regner kraftigt, skal produktet tages forsigtigt ned, foldes og sikres, hvorefter det anbringes et sikkert sted.

Hvis stoffet uventet bliver vådt, skal det tørres med det samme for at undgå, at stoffet nedbrydes før tid.

2. ADVARSEL: Forberedelses for brug.

For brug skal det kontrolleres, at pavillonen, telte eller parasollen ikke er beskadiget (bøjede metaldele, revet stof). Produktet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget. Manglende overholdelse af disse retningslinjer vil/kan medføre skader.

3. Overfladebehandlet stof - brugs- og vedligeholdelsesanvisning.

Pavilloner, telte og haveparasoller er sæsonvarer.

Rengør ikke stoffet med organiske oplosningsmidler; pletrens ikke pletter - denne stoftype er ikke egnet til rengøring.

Brug ikke klorblegning, undlad kemisk rensning.

Undgå, at materialet bliver meget tilsmudset.

Tilmudsset overfladebehandlet stof skal rengøres ved at vaske det i hånden. Pres forsigtigt, må ikke gnubbes, må ikke vrides. Maks. vasketemperatur: 30°C. Brug et vaskemiddel til sarte stoffer. Tørres lodret ved omgivelsestemperatur.

4. Opbevaring

Efter brug:

Tor stoffet, fold det omhyggeligt, og anbring det et tørt sted.

Rengør og tør rammen, og anbring den et tørt sted.

Opbevar delene et tørt sted.

5. Garanti

Der kan kun klages over og ydes garanti på produkter, der er anvendt i overensstemmelse med producentens anvisninger.

DE: **1. WARNUNG: Sicherheitshinweise für Wind/Regen/Wetterwarnungen**

Sichern Sie die Produkte mit Seilen und Gewichten.

Bei Windgeschwindigkeiten über 6 Metern pro Sekunde oder bei heftigem Regen entfernen Sie das Produkt vorsichtig, falten und verstauen es an einem sicheren Ort.

Falls der Stoff dennoch nass wird, trocknen Sie ihn sofort, um eine vorzeitige Abnutzung des Produkts zu vermeiden.

2. WARNUNG: Vorbereitung des Produkts

Prüfen Sie bitte vor der Verwendung Ihres Pavillons, Zelts oder Sonnenschirms, ob dieser bzw. dieses beschädigt ist (verbogene Metallteile, gerissener Stoff). Verwenden Sie das Produkt nicht, falls es beschädigt ist. Falls Sie diese Richtlinien missachten, kann bzw. wird dies zu Schäden führen.

3. Beschichtete Stoffe - Pflege- und Verwendungshinweise

Pavillons, Zelte und Sonnenschirme sind Saisonprodukte.

Verwenden Sie zur Säuberung der Stoffe keine biologischen Reinigungsmittel; entfernen Sie keine Flecken - diese Art von Stoff kann nicht gereinigt werden.

Verwenden Sie keine Chlorbleiche und reinigen Sie den Stoff nicht chemisch.

Vermeiden Sie eine starke Verschmutzung des Materials.

Falls der beschichtete Stoff verschmutzt ist, sollte er per Handwäsche gereinigt werden. Drücken Sie ihn sanft aus, reiben Sie den Stoff nicht und wringen Sie ihn nicht aus. Höchsttemperatur beim Waschen: 30 °C. Verwenden Sie ein Feinwaschmittel. Trocken Sie den Stoff gerade liegend und bei Umgebungstemperatur.

4. Aufbewahrung

Nach der Verwendung:

Trocknen Sie den Stoff, falten Sie ihn vorsichtig und verstauen Sie ihn an einem trockenen Ort.

Säubern und trocknen Sie den Rahmen und verstauen Sie ihn an einem trockenen Ort.

Lagern Sie die Teile an einem trockenen Ort.

5. Gewährleistung

Die Garantie gilt nur für Produkte, die gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden. Dies gilt auch für Beschwerden.

NO:	<p>1. ADVARSEL: Sikkerhetsinstruksjoner for vind/regn/advarsler.</p> <p>Fest produktet med barduner og vekter. Hvis vindstyrken overstiger 6 m/sek eller ved kraftig regn, fjernes produktet forsiktig, brettes og legges på et trygt sted. Tørk stoffet umiddelbart hvis det blir vått, for å unngå at produktet aldres for tidlig.</p> <p>2. ADVARSEL: Klargjøring for bruk.</p> <p>Kontroller før bruk at partyteltet, teltet, parasollen eller paviljongen ikke er skadet (bøyde metalldeler, rifter i stoffet). Ikke bruk produktet hvis det er skadet. Hvis disse retningslinjene ikke følges, kan det føre til skade.</p> <p>3. Belagte tekstiler - Instruksjoner for bruk og pleie.</p> <p>Partytelt, telt, paviljonger og hageparasoller er sesongprodukter. Tekstilene må ikke rengjøres med organiske løsemidler, unngå punktrengjøring av flekker – denne typen tekstiler er ikke egnet for rensing. Bruk ikke klorblekning eller tørrrens. Unngå sterkt tilsmussing av stoffet. Tilsmussete, belagte tekstiler må rengjøres ved håndvask. Klem forsiktig, ikke gni eller vri. Høyeste vasketemperatur: 30°C. Bruk vaskemiddel for fine stoffer. Tørk i loddrett stilling ved romtemperatur.</p> <p>4. Oppbevaring</p> <p>Etter bruk: Tørk stoffet, brett det forsiktig og oppbevar det på et tørt sted. Rengjør og tørk rammen, og oppbevar den på et tørt sted. Oppbevar delene på et tørt sted.</p> <p>5. Garanti</p> <p>Garantien gjelder bare produkter som er brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.</p>
SE:	<p>1. WARNING: Säkerhetsanvisningar vid blåst/regn/stormvarning</p> <p>Fäst produkten ordentligt med linor och tyngder. Vid vindhastigheter över 6 m/s eller vid kraftigt regn ska du placera in produkten, vika ihop och förvara den på säker plats. Om tyget oväntat blir vått ska det torkas omedelbart för att undvika att produkten åldras i förtid.</p> <p>2. WARNING: Förberedelses för användning</p> <p>Innan du använder paviljongen, tältet eller parasollet ska du kontrollera att det är felfritt (inga böjda metalldelar eller skador i tyget). Om produkten är skadad ska den inte användas. Om du inte följer dessa riktlinjer kan det leda till skador.</p> <p>3. Bestrukna textilier – anvisningar för användning och underhåll</p> <p>Paviljonger, tält och trädgårdsparasoll är säsongsprodukter. Rengör aldrig tyget med organiska lösningsmedel, och försök inte ta bort fläckar genom punktrengöring – den här typen av tyger är inte lämpliga att rengöra på ett sådant sätt. Använd inte klorblekning, och lämna inte in till kemtvätt. Undvik kraftig nedsmutsning av materialet. Smutsiga bestrukna textilier bör rengöras genom handtvätt. Krama materialet lätt. Låt bli att gnugga eller vrida ur det. Maximal tvättemperatur: 30°C. Använd tvättsmedel för känsliga textilier. Hängtorka i rumstemperatur.</p> <p>4. Förvaring</p> <p>Efter användning: Torka tyget, vik ihop det ordentligt och placera på en torr plats. Rengör och torka stommen och placera den på en torr plats. Förvara delarna på en torr plats.</p> <p>5. Garanti</p> <p>Garanti- och reklamationsrätt gäller endast de produkter som används i enlighet med tillverkarens instruktioner.</p>
FI:	<p>1. VAROITUS: Turvaojeet tuulen ja sateen varalta ja varoitukset</p> <p>Kiinnitä tuote kösillä ja painoilla. Jos tuulennopeus ylittää 6 m/s tai sade on rankkaa, pura tuote varovasti, taita se kokoon ja vie varastoon turvalliseen paikkaan. Jos kangas odottamattomasti kastuu, kuivaa se välittömästi. Nämä välttää tuotteen ennenaikeisen kulumisen.</p> <p>2. VAROITUS: Valmistelut ennen käyttöä</p> <p>Varmista ennen käyttöä, ettei paviljongissa, teltassa tai päävänvarjossa ole vaurioita (esim. taipuneita metallisosia tai kangasrepeämiä). Jos tuote on vaurioitunut, älä käytä sitä. Näiden ohjeiden huomiotta jättäminen voi johtaa tuotearvauksiin.</p> <p>3. Pinoitetut kankaat - käyttö- ja hoito-ohjeet</p> <p>Paviljongit, teltat ja puutarharhon päävänvarjot ovat kausituotteita. Älä puhdista kankaita orgaanisilla liuottimilla äläkä yrity puhdistaa tahrakohtia. Tällainen kangas ei sovellu puhdistukseen. Älä käytä kloorivalkaisua, älä kuivapsee. Vältä materiaalin likaantumista. Likaiset pinoitetut kankaat on pestäävä käsissä. Käsittele kangasta helläväraisesti, älä hankaa tai väänä. Suurin sallittu pesulämpötila: 30°C. Käytä herkille kankaille sopivia pesuaineita. Tasokuivaa huoneenlämmössä.</p> <p>4. Säilytys</p> <p>Käytön jälkeen: Kuivaa kangas, taita se varovasti kokoon ja varastoi kuivaan paikkaan. Puhdista ja kuivaa kehys ja säilytä kuivassa paikassa.</p> <p>5. Takuu</p> <p>Tuote kuuluu takuun ja reklamaatio-oikeuden piiriin vain, jos sitä on käytetty valmistajan ohjeiden mukaan.</p>
PL:	<p>1. OSTRZEŻENIE: Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa w razie wiatru/deszcza.</p> <p>Produkt należy zabezpieczyć za pomocą lin i obciążników. W przypadku wiatru o prędkości ponad 6 m/s lub intensywnych opadów deszczu należy ostrożnie rozmontować produkt, zwiniąć go, zabezpieczyć i umieścić w bezpiecznym miejscu. W razie niespodziewanego zamoczenia tkaniny należy ją bezwzględnie wysuszyć, by uniknąć przedwczesnego starzenia się produktu.</p> <p>2. OSTRZEŻENIE: Przygotowanie do użycia.</p> <p>Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić, czy altana, namiot, parasol lub pawilon ogrodowy nie są uszkodzone (powyginane części metalowe, rozerwana tkanina). Nie używać uszkodzonego produktu. Nieprzestrzeganie niniejszych wytycznych może spowodować szkody.</p> <p>3. Tkanina powlekana – instrukcje użytkowania i konserwacji.</p> <p>Altany, namioty, pawilony oraz parasole ogrodowe są produktami sezonowymi. Tkanin nie należy czyścić przy użyciu rozpuszczalników organicznych. Nie należy wywabić plam – ten rodzaj tkaniny nie nadaje się do czyszczenia. Nie używać wybielacza z zawartością chloru i nie czyścić chemicznie. Nie dopuścić do silnego zabrudzenia materiału. Zabrudzoną tkaninę powlekana należy czyścić ręcznie. Delikatnie ugniątać, nie trzeć, nie wyżymać. Maksymalna temperatura prania: 30°C. Korzystać ze środków do prania tkanin delikatnych. Suszyć w stanie rozwieszonym w temperaturze pokojowej.</p> <p>4. Przechowywanie</p> <p>Po zakończeniu użytkowania: Wysuszyć tkaninę, zwiniąć ją ostrożnie i umieścić w suchym miejscu. Wyczyścić i wysuszyć ramę, a następnie umieścić ją w suchym miejscu. Wszystkie elementy przechowywać w suchym miejscu.</p> <p>5. Gwarancja</p> <p>Gwarancji i reklamacji podlegają wyłącznie produkty użytkowane zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta.</p>

CZ:	<p>1. UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní pokyny pro případ větru/deště/nebezpečné situace. Zajistěte produkt pomocí šňůr a závazí. Pokud rychlosť větru překročí 6 m/s nebo začne silně pršet, produkt opatrně sundejte, složte a zajistěte ho a uložte na bezpečné místo. Pokud látky neočekávaně namokne, okamžitě ji vysušte, aby se výrobek předčasně neopotřeboval.</p>
2. UPOZORNĚNÍ: Příprava k použití.	<p>Před použitím zkонтrolujte, zda party stan, stan nebo deštník není poškozený (ohnuté kovové prvky, potrhaná látka). Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte ho. Při nedodržení těchto pokynů dojde/může dojít ke škodám.</p>
3. Potahovaná látka – pokyny k používání a péči.	<p>Party stany, stany a záhradní deštníky jsou sezónní produkty. Nečistěte látky pomocí organických rozpouštěadel; neodstraňujte skvrny – tento typ látky není vhodný k čištění. Nebělit a nečistit chemickou cestou. Zabraňte silnému znečištění materiálu. Znečištěné potahované látky čistěte ručním praním. Jemně promněte, neodírejte, nemačkejte. Maximální teplota vody při praní: 30°C. Používejte prací prášky pro jemné tkaniny. Sušte ve vertikální poloze při běžné teplotě okolí.</p>
4. Skladování	<p>Po použití: Vysušte plátno, pečlivě ho složte a umístěte ho na suché místo. Očistěte a osušte rám a umístěte ho na suché místo. Skladujte komponenty na suchém místě.</p>
5. Záruka	<p>Záruka se vzťahuje a reklamace lze uplatnit pouze na výrobky používané ve shodě s pokyny výrobce.</p>
HU:	<p>1. FIGYELEM: Széllel/esővel/figyelmeztetésekkel kapcsolatos biztonsági előírások Bíztosítja a terméköt kötelekkel és súlyokkal. 6 m/s-nál erősebb szél vagy erős eső esetén óvatatosan távolítsa el, hajtogassa össze, és helyezze biztonságos helyre a terméket. Ha várhatlanul nedves lett a szövet, a termék idő előtti öregedésének megelőzése érdekében azonnal száritsa meg.</p>
2. FIGYELEM: Előkészítés a használatra	<p>Használat előtt ellenőrizze, hogy a pavilon, sátor vagy napernyő nem sérült-e (elgörbült fémelemek, szakadt szövet). Ha sérülést talál, ne használja a terméket. Ha nem tartja szem előtt ezeket az irányelvezet, az sérüléshez vezet(het).</p>
3. Bevont szövet – használati és ápolási útmutató	<p>Pavilonok, sátrak, kerti napernyők és szezonális termékek. Ne tisztítsa a szöveget szerves oldószerrel; ne végezzen folttisztítást – ez a szövettípus nem alkalmas a tisztításra. Ne alkalmazzon fehérítőt vagy vegytisztítást. Óvja az anyagot az erős szennyeződéstől. A bepiszkolódott bevont szöveget keví mosással kell tisztítani. Finoman nyomja össze, ne dörzsölje és ne csavarja. Maximális mosási hőmérséklet: 30°C. Érzékeny szövetekhez való mosószeret használjon. Függőleges helyzetben, környezeti hőmérsékleten száritsa.</p>
4. Tárolás	<p>Használat után: Száritsa meg a vásznat, majd gondosan hajtogassa össze, és tegye száraz helyre. Tisztítsa és száritsa meg a vázat, majd tegye száraz helyre. Az alkatrészeket száraz helyen tartsa.</p>
5. Garancia	<p>Garancia vagy reklamáció csak a gyártó utasításainak megfelelően használt termékek esetében érvényesíthető.</p>
NL:	<p>1. WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies voor wind/regen/waarschuwingen Zet het product vast met behulp van touwen en gewichten. Bij windsnelheden van meer dan 6 m/s of bij zware regenval moet u het product zorgvuldig verwijderen, opvouwen, vastzetten en op een veilige locatie plaatsen. Als de stof onverhoop nat wordt, moet u deze onmiddellijk drogen om vroege tijdige veroudering van het product te voorkomen.</p>
2. WAARSCHUWING: Voorbereiding voor gebruik	<p>Controleer voor gebruik of uw paviljoen, tent, prieel of parasol niet is beschadigd (verbogen metalen elementen, gescheurde stof). Gebruik het product niet als dit beschadigd is. Het niet opvolgen van deze richtlijnen zal/kan leiden tot schade.</p>
3. Gecoate stoffen – aanwijzingen voor gebruik en verzorging	<p>Paviljoens, tenten, prieëlen en parasols zijn seizoensproducten. Reinig stoffen niet met behulp van organische oplosmiddelen; behandel vlekken niet met vlekkenmiddel – dit type stof is niet geschikt om te worden gereinigd. Gebruik geen bleekmiddel en pas geen chemische reiniging toe. Voorkom zware vervuiling van het materiaal. Vervuilde gecoate stoffen moeten met de hand worden gewassen. Voorzichtig uitknijpen, niet wrijven, niet wringen. Maximale wastemperatuur: 30°C. Gebruik een wasmiddel voor kwetsbare stoffen. Liggend laten drogen bij kamertemperatuur.</p>
4. Opslag	<p>Na gebruik: Droog het canvas, vouw het zorgvuldig op en leg het op een droge locatie. Reinig en droog het frame en plaats het op een droge locatie. Bewaar onderdelen op een droge locatie.</p>
5. Garantie	<p>Garantieclaims en klachten worden alleen in behandeling genomen als het product is gebruikt volgens de instructies van de fabrikant.</p>
SK:	<p>1. UPOZORNENIE: Bezpečnostné pokyny – varovania pre prípad vetra a dažďa. Výrobok zabezpečte pomocou zaisteniacích lán a závazí. Ak rýchlosť vetra presahuje 6 m/s alebo v prípade silného dažďa výrobok opatrné rozložte a umiestnite ho na bezpečné miesto. Ak dôjde k nečakanému zvlneniu textília, bezodkladne ju vysušte. V opačnom prípade môže dôjsť k jej predčasnému starnutiu.</p>
2. UPOZORNENIE: Príprava na použitie.	<p>Prosím, pred použitím skontrolujte, či váš altánok, stan, slnečník alebo party stan nie je poškodený (zohnuté kovové diely, roztrhnutá textília). Ak je výrobok nejako poškodený, nepoužívajte ho. Nedodržanie týchto pokynov vedie/môže viesť k škodám.</p>
3. Potiahnutý textil – návod na použitie a starostlivosť.	<p>Altánky, stany, party stany a záhradné slnečníky sú sezónne produkty. Na čistenie textília nepoužívajte organické rozpúšťadlá. Prípadne škvarky nečistite lokálne – tento typ textília nie je vhodný na čistenie. Textília nečistite chlóravým bielidlom a nesušte ich. Zabráňte silnému znečisteniu materiálu. Znečistené potiahnuté textília je potrebné vyčistiť ručne. Textíliu vyžmýkajte jemným stláčaním, nedrhnite ju, ani ju nezmýkajte krútením. Maximálna teplota prania: 30°C. Používajte pracie prostriedky určené na jemné textílie. Textíliu sušte vo zvislej polohe pri izbovej teplote.</p>
4. Skladovanie	<p>Po použití: Plátno osušte, poskladajte ho a odložte na bezpečné miesto. Konštrukciu vycistite a osušte. Potom ju uskladnite na bezpečnom mieste. Komponenty skladujte na suchom mieste.</p>
5. Záruka	<p>Záruka a prípadné reklamácie sa vzťahujú výhradne na výrobky používané v súlade s pokynmi výrobcu.</p>

FR:	<p>1. AVERTISSEMENT : Instructions de sécurité pour le vent/la pluie/les intempéries. <i>Mettez le produit en sécurité en l'attachant à l'aide de cordes et de poids. Si le vent souffle à plus de 6 m/sec ou en cas de fortes chutes de pluie, démontez soigneusement le produit, pliez-le et mettez-le en sécurité dans un endroit protégé. Si le tissu est anormalement mouillé, séchez-le immédiatement afin d'éviter un vieillissement prématûre du produit.</i></p> <p>2. AVERTISSEMENT : Préparation à l'utilisation <i>Vérifiez avant la première utilisation que votre tonnelle de jardin, tente, parasol ou pavillon ne soit pas endommagé (parties métalliques tordues, tissu déchiré). Si votre produit est endommagé, ne l'utilisez pas. Le non-respect de ces règles risque d'endommager votre produit.</i></p> <p>3. Tissus enduits - Instructions d'utilisation et d'entretien. <i>Les tonnelles de jardin, tentes, pavillons et parasols sont des produits saisonniers. Ne nettoyez pas les tissus à l'aide de solvants organiques ; ne procédez à aucun détachage : ce type de tissu n'est pas destiné à être nettoyé. N'utilisez pas d'eau de Javel. Pas de nettoyage à sec. Évitez les salissures importantes sur le tissu. Les tissus enduits sales doivent être nettoyés à la main. Pressez légèrement. Ne frottez pas. N'essorez pas. Température maximale de lavage : 30°C. Utilisez des détergents pour tissus délicats. Séchez en position verticale à température ambiante.</i></p> <p>4. Rangement <i>Après utilisation : Séchez la toile, pliez-la soigneusement et rangez-la dans un endroit sec. Nettoyez et séchez le cadre, puis rangez-le dans un endroit sec. À conserver dans un endroit sec.</i></p> <p>5. Garantie <i>Seuls les produits utilisés conformément aux instructions du fabricant peuvent faire l'objet de garanties ou de réclamations.</i></p>
SI:	<p>1. OPOZORILO: Varnostna navodila za veter/dež/opozorila. <i>Zavarujte izdelek z vrvmi in utežmi. Če hitrost vetra presega 6 m/s ali pri močnih nalivih, previdno odstranite izdelek, ga zložite in zavarujte ter ga pospravite na varno mesto. Če se tkanina nepričakovanoma zmoči, jo takoj osušite, da preprečite prehitro staranje izdelka.</i></p> <p>2. OPOZORILO: Priprava za uporabo. <i>Pred uporabo preverite, da vaš paviljon, šotor ali sončnik ni poškodovan (zvit kovinski elementi, raztrgana tkanina). V primeru poškodb izdelka ne uporabljajte. Neupoštevanje teh navodil bo povzročilo/lahko povzroči škodo.</i></p> <p>3. Impregnirane tkanine – Navodila za uporabo in nego. <i>Paviljoni, šotori in vrtni sončniki so sezonski izdelki. Tkanin ne čistite z organskimi topili; ne odstranjujte madežev – ta vrsta tkanine ni primerna za čiščenje. Uporaba klorovih belil in kemično čiščenje ni dovoljeno. Pazite, da se blago ne umazejo preveč. Umazana impregnirana tkanina se mora prati ročno. Ožemajte nežno, ne drgnite in ne vzvajajte. Najvišja temperatura pranja: 30°C. Uporabljajte detergente za občutljive tkanine. Sušite v navpičnem položaju pri temperaturi okolja.</i></p> <p>4. Shranjevanje <i>Po uporabi: Platno osušite, ga skrbno zložite in ga shranite na suhem mestu. Očistite in posušite okvir ter ga shranite na suhem mestu. Sestavne dele hranite v suhem prostoru.</i></p> <p>5. Jamstvo <i>Samo izdelki, ki se uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca, so lahko predmet jamstva in pritožb.</i></p>
HR:	<p>1. UPOZORENJE: Sigurnosne upute u slučaju vjetra/kishe/upozorenja. <i>Osigurajte proizvod pričvršćivanjem užadi i utega. Ako brzina vjetra prelazi 6 m/s ili ako pada jaka kiša, oprezno skinite proizvod, složite ga i osigurajte te ga spremite na sigurno. Ako se tkanina neočekivano smoči, odmah je osušite da biste sprječili prerano starenje proizvoda.</i></p> <p>2. UPOZORENJE: Priprema za uporabu. <i>Prije uporabe provjerite postoje li na sjenici, šatoru, suncobrani ili paviljonu oštećenja (savijeni metalni elementi, poderana tkanina). Ako uočite oštećenje, nemojte koristiti proizvod. Nepridržavanje ovih smjernica dovodi/može dovesti do oštećenja.</i></p> <p>3. Obložene tkanine - Upute za uporabu i održavanje. <i>Sjenice, šatori, paviljoni i vrtni suncobrani sezonski su proizvodi. Tkanine nemojte čistiti organskim otapalima; nemojte čistiti samo dio tkanine s mrljom - ova vrsta tkanine nije prikladna za čišćenje. Nemojte izbjegljivati, nemojte podvrgavati kemijskom čišćenju. Izbjegavajte jako prljanje materijala. Zaprjane obložene tkanine trebale bi se ručno prati. Nježno stiščite, nemojte trljati, nemojte cijediti. Najviša temperatura pranja: 30°C. Koristite sredstva za pranje osjetljivih tkanina. Sušite u okomitom položaju na sobnoj temperaturi.</i></p> <p>4. Skladištenje <i>Nakon uporabe: Osušite platno, pažljivo ga sklopite i stavite na suho mjesto. Očistite i osušite okvir i stavite ga na suho mjesto. Pohranite dijelove na suhom mjestu.</i></p> <p>5. Jamstvo <i>Samo proizvodi koji se koriste u skladu s uputama proizvodača podliježu jamstvu i prigovorima.</i></p>
IT:	<p>1. ATTENZIONE: Istruzioni di sicurezza in caso di vento / pioggia / allarme meteo. <i>Assicurare il prodotto con funi e pesi. Se la velocità del vento supera i 6 m al secondo o in condizioni di pioggia intensa, rimuovere con cura il prodotto, piegarlo e riporlo in un luogo sicuro. Se il tessuto si bagna inaspettatamente, asciugarlo immediatamente per evitare che il prodotto si rovini.</i></p> <p>2. ATTENZIONE: Preparazione prima dell'uso. <i>Verificare prima dell'uso che il gazebo, la tenda, l'ombrellone o il tendone non siano danneggiati (che non presentino, ad esempio, elementi metallici piegati o tessuto strappato). In caso di danni non utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste linee guida può causare danni.</i></p> <p>3. Tessuti rivestiti - Istruzioni per l'uso e la cura. <i>Gazebo, tende, tendoni e ombrelloni sono prodotti stagionali. Non pulire i tessuti con solventi organici; non utilizzare smacchiatori: questo tipo di tessuto non è adatto alla pulizia con solventi. Non usare candeggina a base di cloro, non lavare a secco. Evitare di imbrattare il materiale I tessuti rivestiti sporchi devono essere puliti a mano. Strizzare delicatamente, non strofinare, non torcere il tessuto. Temperatura massima di lavaggio: 30 °C. Utilizzare detergenti per tessuti delicati. Asciugare in posizione verticale a temperatura ambiente.</i></p> <p>4. Conservazione <i>Dopo l'utilizzo: Asciugare il telo, piegarlo con cura e riporlo in un luogo asciutto. Pulire e asciugare il telaio e riporlo in un luogo asciutto. Conservare i componenti in un luogo asciutto.</i></p> <p>5. Garanzia <i>Solo i prodotti utilizzati in conformità con le istruzioni del produttore sono coperti dalle garanzie e possono essere oggetto di reclami.</i></p>

ES:	<p>1. ADVERTENCIA: Instrucciones de seguridad para viento/lluvia/advertencias.</p> <p>Coloque las cuerdas y los pesos para fijar el producto. Si la velocidad del viento supera los 6 m/s o llueve con fuerza, extraiga cuidadosamente el producto para plegarlo, cerrarlo y guardarla en un lugar seguro. Si el tejido se moja de forma imprevista, séquelo inmediatamente para evitar el envejecimiento prematuro del producto.</p> <p>2. ADVERTENCIA: Preparativos para su uso</p> <p>Antes de su uso, asegúrese de que su carpa, tienda, pérgola o sombrilla de jardín no presente ningún daño (elementos metálicos doblados, tejido rasgado, etc.). En caso de deterioro, no utilice el producto. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños.</p> <p>3. Tejidos con recubrimiento: instrucciones de uso y cuidado.</p> <p>Las carpas, tiendas, pérgolas y sombrillas de jardín son productos de temporada. No utilice disolventes orgánicos para limpiar los tejidos; no limpie las manchas localizadas; este tipo de tejido no es apto para la limpieza. No lave el producto en seco ni aplique lejía. Procure evitar que el material se ensucie en exceso. Los tejidos con recubrimiento sucios deben lavarse a mano. Apriete suavemente y no frote ni planche el tejido. Temperatura de lavado máxima: 30 °C. Utilice detergente para tejidos delicados. Seque el tejido en posición vertical a temperatura ambiente.</p> <p>4. Almacenamiento</p> <p>Después de su uso: Seque la lona, pliéguela con cuidado y guárde la en un lugar seco. Limpie y seque el bastidor y guárde lo en un lugar seco. Guarde los componentes en un lugar seco.</p> <p>5. Garantía</p> <p>Las garantías y el derecho de reclamación solo se aplicarán a los productos que se utilicen conforme a las instrucciones del fabricante.</p>
BA:	<p>1. UPOZORENJE: Sigurnosna uputstva za vjetar/kišu/upozorenja.</p> <p>Učvrstite proizvod pomoću užadi i utega. Ako brzina vjetra premaši 6 m/s ili u uslovima jake kiše, pažljivo uklonite proizvod, savijte ga i pričvrstite, zatim ga smjestite na sigurno mjesto. Ako se platno neočekivano skvasti, odmah ga osušite kako biste izbjegli preuranjeno starenje proizvoda.</p> <p>2. UPOZORENJE: Priprema za upotrebu.</p> <p>Prije upotrebe provjerite da li na vašoj sjenici, suncobranu ili paviljonu postoje oštećenja (savijeni metalni dijelovi, poderano platno). Ako oštećenja postoje nemojte koristiti proizvod. Nepridržavanje ovih uputstava može dovesti do oštećenja.</p> <p>3. Tretirana platna - Upustva za upotrebu i njegu.</p> <p>Sjenice, šatori, paviljoni i vrtni suncobrani su sezonski proizvodi. Nemojte čistiti platno organskim otapalima; nemojte čistiti fleke - ova vrsta platna nije pogodna za čišćenje. Nemojte koristiti izbeljivač na bazi hlorova, nemojte koristiti hemijsko čišćenje. Izbegavajte teško zaprljanje platna. Zaprjano tretirano platno treba prati na ruke. Nježno ocijedite, ne trljajte, ne uvrćite. Maksimalna temperatura pranja: 30°C. Koristite deterdžent za osjetljiva platna. Sušite u uspravnom položaju na temperaturi prostorije.</p> <p>4. Skladištenje</p> <p>Nakon upotrebe: Osušite platno, pažljivo ga savijte i smjestite na suho mjesto. Očistite i osušite okvir i smjestite ga na suho mjesto. Dijelove čuvajte na suhom mjestu.</p> <p>5. Garancija</p> <p>Samo proizvodi korišteni u skladu sa uputstvima Proizvođača ostvaruju pravo na garanciju i pritužbe.</p>
RS:	<p>1. UPOZORENJE: Bezbednosna uputstva u slučaju vetra/kiše/upozorenja.</p> <p>Osigurajte proizvod povezivanjem kanapa i tegova. Ako brzina vetra prekorači 6 m/s ili u slučaju uslova jake kiše, pažljivo uklonite proizvod, savijte ga i obezbedite i stavite ga na sigurno mesto. Ako se tkanina neočekivano pokvasti, odmah je osušite da biste sprečili prevremeno starenje proizvoda.</p> <p>2. UPOZORENJE: Priprema za upotrebu.</p> <p>Prije upotrebe, provjerite da li vaš paviljon, šator, kišobran ili nadstrešnica ima oštećenja (savijeni metalni elementi, pocepana tkanina). U slučaju oštećenja nemojte da koristite proizvod. Nepoštovanje ovih smernica može dovesti do oštećenja.</p> <p>3. Obložena tkanina – Upustva za upotrebu i održavanje</p> <p>Paviljoni, šatori, nadstrešnice i baštenski kišobrani su sezonski proizvodi. Tkaninu nemojte da čistite organskim rastvaračima; nemojte zasebno da čistite mrlje - ova vrsta tkanine nije pogodna za čišćenje. Nemojte da koristite izbeljivač na bazi hlorova, nemojte da koristite hemijsko čišćenje. Izbegavajte obimno prljanje materijala. Isprjani obloženi tkanini treba čistiti putem ručnog pranja. Nežno stiskajte, nemojte da trljajte, nemojte da cedite. Maksimalna temperatura pranja: 30°C. Koristite deterdžente za osjetljivu tkaninu. Sušite u uspravnom položaju na sobnoj temperaturi.</p> <p>4. Skladištenje</p> <p>Nakon upotrebe: Osušite platno, pažljivo ga savijte i odložite ga na suvo mesto. Očistite i osušite ram i stavite ga na suvo mesto. Delove skladištitte na suvom mjestu.</p> <p>5. Garancija</p> <p>Samo proizvodi koji se koriste u skladu sa uputstvima proizvođača podležu garancijama i žalbama.</p>
UA:	<p>1. УВАГА: Інструкції з техніки безпеки під час вітру/дощу/штормових попереджень.</p> <p>Закріпіть продукт за допомогою мотузок та важких предметів. Якщо швидкість вітру перевищує 6 м/сек або під час сильних злив, обережно пересуньте продукт, складіть його і покладіть в надійне місце. Якщо тканіна несподівано намокне, негайно висушишь її, щоб уникнути передчасного зношенння продукту.</p> <p>2. УВАГА: Підготовка до використання.</p> <p>Перед використанням слід перевірити, чи є пошкодження на альтанці, наметі, парасольці чи павільйоні (вигнуті металеві елементи, розірвана тканіна). Якщо ви знайшли пошкодження, не використовуйте товар. Недотримання цих рекомендацій призведе або може привести до пошкодження.</p> <p>3. Тканина з покриттям – інструкції з використання та догляду.</p> <p>Альтанки, намети, павільйони та садові парасольки є сезонними товарами. Не використовуйте органічні розчинники для чищення тканин. Не слід виводити плями вручну: цей тип тканини не призначений для чищення. Не відбілюйте хлором та не піддавайте хімічній чистці. Уникайте сильного забруднення матеріалу. Забруднені тканини з покриттям необхідно прати вручну. Віджимайте обережно, не тріть та не скручуйте. Максимальна температура прання: 30°C. Використовуйте миючі засоби для тонких тканин. Сушити слід у вертикальному положенні при кімнатній температурі.</p> <p>4. Зберігання</p> <p>Після використання: Висушишь полотно, обережно складіть його та помістіть в сухе місце. Очиштіть і висушишь раму та покладіть її в сухе місце. Зберігайте деталі в сухому місці.</p> <p>5. Гарантія</p> <p>Дія гарантії та можливість подання скарг поширюється тільки на продукти, які використовувались відповідно до інструкцій виробника.</p>

RO:	<p>1. ATENȚIE: Instrucțiuni de siguranță pentru vânt/ploaie/avertisamente meteo. Fixați produsul cu ajutorul frânghiilor și greutăților. Dacă viteza vântului depășește 6 m/sec sau în condiții de ploaie torențială, îndepărtați produsul cu atenție, împărturiți-l, strângeți-l și puneti-l într-un loc sigur. Dacă țesătura se udă în mod imprevizibil, uscați-o imediat pentru evitarea îmbătrânirii prematură a produsului.</p> <p>2. ATENȚIE: Pregătire pentru utilizare. Verificați înainte de utilizare dacă pavilionul, cortul, umbrarul sau umbrela nu este deteriorat (elemente metalice îndoite, defecte ale țesăturii). Dacă observați defecte, nu utilizați produsul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate/va provoca daune.</p> <p>3. Țesături cauciucate – instrucțiuni pentru utilizare și întreținere. Pavilioanele, corturile, umbrelile și umbrelele de grădină sunt produse sezoniere. Nu curățați țesăturile cu solventi organici; nu curățați petele local – acest tip de țesătură nu este adecvat pentru curățare. Nu utilizați înălbitor pe bază de clor și nu curățați chimic. Evitați murdărirea puternică a materialului. Țesăturile cauciucate trebuie curățate prin spălare manuală. Strângeți ușor, nu frcăti, nu stoarcăți. Temperatură maximă de spălare: 30°C. Utilizați detergenti pentru țesături delicate. Uscați în poziție verticală la temperatură ambientă.</p> <p>4. Depozitare După utilizare: Uscați pânză, împărturiți-o cu atenție și amplasați-o într-un loc uscat. Curățați și uscați cadrul și amplasați-l într-un loc uscat. Depozitați componentele într-un loc uscat.</p> <p>5. Garanție Numai produsele utilizate în conformitate cu instrucțiunile producătorului fac obiectul garanției și reclamațiilor.</p>
BG:	<p>1. ВНИМАНИЕ: Инструкции за безопасност при външър/дъжд/предупреждения. Подсигурете продукта, като прикачите външета и тежести. Ако скоростта на външъра надвишиава 6 м/сек, както и при силен дъжд, внимателно отстранете продукта, сънете го и го предпазете и приберете на сигурно място. Ако платът се намокри неочаквано, изсушете го незабавно, за да избегнете преждевременно застаряване на продукта.</p> <p>2. ВНИМАНИЕ: Подготовка за употреба. Проверете преди употреба дали вашата шатра, палатка, чадър или павилион не са повредени (огънати метални елементи, разкъсан плат). В случай на повреди не използвайте продукта. Неспазването на тези указания ще може да доведе до щети.</p> <p>3. Платове с покритие – инструкции за използване и грижа. Шатрите, палатките, павилионите и градинските чадъри са сезонни продукти. Не почиствайте платовете с органични разтворители; не почиствайте локално петната – този тип плат не е подходящ за почистване. Не използвайте хлорна белина, нито химическо чистене. Избягвайте тежко замърсяване на материала. Замърсените платове с покритие трябва да се почистват с пране на ръка. Стискайте леко, не търкайте и не изстигвайте. Максимална температура на пране: 30°C. Използвайте детергенти за деликатни платове. Сушете във вертикална позиция на стайна температура.</p> <p>4. Съхранение След употреба: Изсушете платното, сънете го внимателно и го поставете на сухо място. Почистете и подсушете рамката и я поставете на сухо място. Съхранявайте компонентите на сухо място.</p> <p>5. Гаранция Само продукти, използвани в съответствие с инструкциите на производителя, са предмет на гаранции и оплаквания.</p>
GR:	<p>1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οδηγίες ασφάλειας για αέρα/βροχή/προειδοποίησης. Ασφαλίζετε το προϊόν τοποθετώντας σχοινιά και βάρη. Αν η ταχύτητα του αέρα ξεπερνά τα 6 m/δευτ. ή σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων, μαζέψτε προσεκτικά το προϊόν, διπλώστε και τοποθετήστε το σε ασφαλές μέρος. Αν το ύφασμα βραχεί ξαφνικά, στεγνώστε το αμέσως για να αποφύγετε την πρόωρη φθορά του προϊόντος.</p> <p>2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προετοιμασία για χρήση. Ελέγχετε πριν από τη χρήση, αν η πέργκολα, η τέντα, η ομπρέλα ή το κιόσκι φέρουν ζημιές (κυρτωμένα μεταλλικά στοιχεία, σκισμένο ύφασμα). Σε περίπτωση ζημιών, μην χρησιμοποιήστε το προϊόν. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες θα/μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά.</p> <p>3. Υφάσματα με επικάλυψη - Οδηγίες χρήσης και φροντίδας. Οι πέργκολες, οι τέντες, τα κιόσκια και οι ομπρέλες κήπου είναι επονιακά προϊόντα. Μην καθαρίζετε τα υφάσματα με οργανικά διαλυτικά. Μην καθαρίζετε τοπικά τους λεκέδες – αυτό το είδος υφάσματος δεν είναι κατάλληλο για καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε χλωριούχα λευκαντικά, όχι στεγνό καθάρισμα. Αποφεύγετε την έντονη ρύπανση του υλικού. Τα λερωμένα υφάσματα με επικάλυψη θα πρέπει να πλένονται στο χέρι. Πιέζετε απαλά, μην τριβετε, μην στύψετε. Μέγιστη θερμοκρασία πλυσίματος: 30°C. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για ευαίσθητα υφάσματα. Στεγνώνετε σε κατακόρυφη θέση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.</p> <p>4. Αποθήκευση Μετά τη χρήση: Στεγνώστε το ύφασμα, διπλώστε το προσεκτικά και τοποθετήστε το σε μέρος χωρίς υγρασία. Καθαρίστε και στεγνώστε το σκελετό και φυλάξτε τον σε μέρος χωρίς υγρασία. Αποθηκεύστε τα εξαρτήματα σε μέρος χωρίς υγρασία.</p> <p>5. Εγγύηση Μόνο τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή υπόκεινται στην εγγύηση και σε παράπονα.</p>
PT:	<p>1. AVISO: Instruções de segurança para vento/chuva/avisos. Fixe o produto com a fixação de cordas e pesos. Se a velocidade do vento exceder os 6 m/seg. ou em condições de chuva intensa, retire cuidadosamente o produto, dobre-e prenda-o e coloque-o num local seguro. Se o tecido se molhar inesperadamente, seque-o de imediato para evitar o desgaste prematuro do produto.</p> <p>2. AVISO: Preparação para a utilização. Antes de utilizar, verifique se a sua pêrgula, tenda, guarda-sol ou pavilhão não apresenta danos (elementos metálicos dobrados, tecido rasgado). Se identificar danos, não utilize o produto. O incumprimento destas orientações resulta/poderá resultar em danos.</p> <p>3. Tecidos revestidos - Instruções de utilização e cuidados. As pérgulas, tendas, pavilhões e guarda-sóis de jardim são produtos sazonais. Não limpe os tecidos com solventes orgânicos; não limpe as nódoas - este tipo de tecido não é adequado à limpeza. Não utilize lixívia, nem limpe a seco. Evite a sujidade intensa do material Os tecidos revestidos sujos devem ser lavados à mão. Aperte suavemente, não esfregue e não torça. Temperatura máxima de lavagem: 30 °C. Utilize detergentes para tecidos delicados. Seque numa posição vertical à temperatura ambiente.</p> <p>4. Armazenamento Após a utilização: Seque a lona, dobre-a cuidadosamente e coloque-a num local seco. Limpe e seque a armação e coloque-a num local seco. Guarde os componentes num local seco.</p> <p>5. Garantia Apenas os produtos utilizados de acordo com as Instruções do fabricante estão sujeitos a garantias e reclamações.</p>

- RU:**
- 1. ВНИМАНИЕ: Инструкции по предохранению изделий от ветра и дождя.**

Закрепляйте изделия с применением веревок и весов.
Если скорость ветра превышает 6 м/с или в условиях сильного дождя бережно уберите изделие, сложите, свяжите его и спрячьте в безопасное место.
В случае непредвиденного намокания ткани высушите ее немедленно во избежание преждевременного старения изделия.
 - 2. ВНИМАНИЕ: Подготовка к использованию.**

Перед использованием проверьте шатер, тент, павильон или садовый зонт на предмет отсутствия повреждений (погнутых металлических деталей, порванной ткани). Не используйте изделие при наличии повреждений. Невыполнение этих рекомендаций может привести к порче изделия.
 - 3. Ткани с покрытием. Инструкции по использованию и уходу.**

Шатры, тенты, павильоны и садовые зонты предназначены для сезонного использования.
Не применяйте для чистки ткани органические растворители; не пытайтесь выводить с ткани пятна, ткань этого типа не предназначена для чистки.
Не отбеливайте ткань хлорсодержащими средствами и не подвергайте ее химической чистке.
Избегайте сильного загрязнения материала.
Загрязненные ткани с покрытием требуют чистки посредством мытья вручную. Выжмите аккуратно, не трите и не выкручивайте ткань.
Максимальная температура воды: 30°C. Используйте моющие средства для деликатных тканей. Сушите в вертикальном положении при комнатной температуре.
 - 4. Хранение**

После использования:
Высушите ткань, аккуратно сложите ее и уберите в сухое место.
Почистите и высушите каркас и уберите в сухое место.
Храните компоненты изделия в сухом месте.
 - 5. Гарантия**

Только изделия, используемые в соответствии с инструкциями Изготовителя, подлежат гарантии и удовлетворению рекламаций.
- TR:**
- 1. UYARI: Rüzgar/yağmur/uyarılار için güvenlik talimatları.**

Ürünü ip ve ağırlıklarla sabitleyin.
Rüzgar hızı 6 m/sn'yi aşarsa veya şiddetli yağmur durumlarında, ürünü dikkatlice kaldırın ve katlayıp güvenli bir yere koyn.
Kumaş beklenmedik bir şekilde ıslanırsa, ürünün ömrünün erken bitmesini önlemek için hemen kurutun.
 - 2. UYARI: Kullanıma hazırlama.**

Lütfen kullanmadan önce çardak, tente, şemsiye veya kameriyenizin hasarlı olup olmadığını (yamulmuş metal parçalar, yırtık kumaş) kontrol edin.
Ürün hasarlısa kullanmayın. Bu talimatlara uymamak hasara neden olacaktır/olabilir.
 - 3. Kaplamalı kumaş - Kullanım ve bakım talimatları.**

Çardak, tente, kameriye ve bahçe şemsiyeleri mevsimslik ürünlerdir.
Kumaşın organik çözücüler kullanarak temizlemeyin; leke temizleme yapmayın - bu tür kumaş temizleme için uygun değildir.
Klorlu ağırtıcı kullanmayın ve kuru temizleme yapmayın.
Malzemeden fazla kırılmemesine izin vermeyin.
Kirli, kaplanmış kumaşların elde yıkamasına gerekir. Yavaşça tutun, ovalamayın, sıkmayın. Maksimum yıkama sıcaklığı: 30°C. Hassas kumaşlar için olan deterjanları kullanın. Çevre sıcaklığında, dikey olarak kurutun.
 - 4. Saklama**

Kullanım sonrası:
Kanvası kurutun, dikkatlice katlayın ve kuru bir yere koyn.
Çerçeveyi temizleyin ve kurutun ve kuru bir yere koyn.
Parçaları kuru bir yerde saklayın.
 - 5. Garanti**

Yalnızca Üreticinin talimatları doğrultusunda kullanılan ürünlerle ilgili garanti talepleri ve şikayetler dikkate alınır.
- CN:**
- 1. 警告：风雨天气与警告安全说明。**


用绳索和重物固定产品。
如果风速超过 6 米/秒或在暴雨环境中，请小心收起产品，折叠保护，并放在安全的地方。
如果布面不小心弄湿，请马上将其晾干，避免产品过早老化。
 - 2. 警告：使用准备。**

请在使用前检查，确认您的凉亭、露营帐篷、伞或大帐篷没有损坏（金属是否弯曲、布面是否撕裂）。如果有任何损坏，请勿使用产品。未按说明操作将/会导致损坏。
 - 3. 涂层面料 - 使用说明与注意事项。**






凉亭、帐篷、楼阁和花园伞均为季节性产品。
请勿使用有机溶液清洁布面。请勿沾上清洁污渍 — 这种面料不适合清洁。
请勿使用氯漂白剂，也请勿干洗。
避免重腐蚀材料。
弄脏的涂层面料应用手洗清洁。轻轻揉搓，请勿摩擦或用手拧。最高清洗温度：30°C。使用精致面料专用清洁剂。在环境温度下垂直晾干。
 - 4. 储存**

使用后：
晾干帆布并小心折叠，将其放在干燥的地方。
清洁并干燥支架，将其放在干燥的地方。
将不见存储在干燥的地方。
 - 5. 担保**


仅在产品按照制造商使用说明书使用的情况下受理担保和投诉。




Box 1/1




1




2




3




4




5





6



7



8



JYSK a/s
Soedalsparken 18
DK-8220 Brabrand
+45 8939 7500
DK13590400